

Per abilitare i subtoni in trasmissione FM sulla radio Kenwood TS-790, è necessario aprire il coperchio superiore, e individuare la fila di diodi come da foto:



Ora, tagliare i diodi D30 D29 D23 e inserire un diodo 1N4148 o equivalente, nella posizione D22.

Alcuni sostengono vi sia da togliere anche D21 che si trova sul retro della scheda, ma nel mio caso non è stato necessario, con grande risparmio di tempo e fatica.

Poi per utilizzare i subtoni, procedere come da manuale d'uso della radio.

Abilitando i subtoni, viene perso il tono a 1750 Hz, ossia la radio non potrà più trasmettere il tono a 1750 Hz. Per aprire i ripetitori che necessitano di tale tono....dovrete fischiare nel microfono !

Buon lavoro
Vittorio ik4cie